1. UTILIZAÇÃO

Hidromassa é um aditivo impermeabilizante para misturar em materiais cimentícios, tais como: Concreto, argamassa de revestimento (Reboco), argamassa colante, argamassa de assentamento de tijolos e blocos e argamassa de rejuntamento.

2. COMPOSIÇÃO

Agregados finos e aditivos especiais hidrofóbicos.

3. MISTURA

O aditivo Hidromassa deve ser misturado, na proporção indicada, em betoneira ou misturador acoplado em furadeira profissional até que forme uma massa homogênea e sem grumos.

4. CONSUMO

Tipos de aplicação	***Hidromassa***	***Componente***
Assentamento de piso	500g	20 kg de argamassa colante
Reboco simples	1 kg	50kg de cimento + agregados
contrapiso/radier	2 kg	50kg de cimento + agregados
Laje nova com proteção mecânica (contrapiso/cerâmica/porcelanato	2 kg	50kg de cimento + agregados
Reboco em áreas molhadas	4 kg	50kg de cimento + agregados
Laje nova exposta	4 kg	50kg de cimento + agregados
Reservatório/piscina/tanque (concreto/contrapiso/reboco)	4 kg	50kg de cimento + agregados
Fundação/sapata	4 kg	50kg de cimento + agregados
Assentamento 1 fiada de tijolos	4 kg	50kg de cimento+agregados
Eliminação de umidade de rodapé	4 kg	25kg de cimento+agregados

5. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

- **Cuidados:**

EPI (Equipamento de proteção individual): Todo profissional deve usar equipamento de proteção como luvas, óculos e máscaras; Manter longe do alcance das crianças e animais; Em contato com os olhos lavar com água limpa em abundância, seguido de exame e orientação médica; Caso ingerido, procurar médico imediatamente, manter fora do alcance de crianças.

- **Estocagem:**

Manter o produto em embalagem original, fechada, em local fresco e arejado e em estrado elevado do solo, com empilhamento de até 1m.

- **Validade:**

Respeitadas as condições de estocagem, o produto tem validade de 12 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem.

- **Atenção:**

Em eliminações de umidade em rodapé, deve-se retirar a primeira fiada e assentar novamente os tijolos ou blocos com a massa aditivada com Hidromassa, conforme proporção já indicada. Em muro de arrimo, fazer drenagem de capilarização antes da aplicação de Hidromassa. Em Baldrame, misturar o aditivo no concreto, JAMAIS fazer uma nata de cimento e aditivo para ser aplicado superficialmente com trincha. Os resultados serão efetivos após a cura total do cimento (aproximadamente 28 dias).

6. FORNECIMENTO

- Potes de 2kg e balde de 20kg.

7. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Engenheiro químico Eduardo Pereira de Souza
CRQ N°: 13301724 – 13° Região

Documento revisado em Janeiro de 2021.